

必ずお読み下さい

24時間セントラル換気システム

DSDD



お客様用取扱説明書

電源

換気システム **DSDD** は、建築基準法に定められた 24 時間換気システムとして機能いたします。
建築基準法では、住環境の VOC 濃度を安全な状態に維持管理するために、常時運転する事が義務付けられています。
電源はお切りにならないようお願い致します。

センサーコントローラ

センサーコントローラは常時室内空気の清浄性を監視し、CO₂、VOC（揮発性有機化合物）、その他の臭い成分等の濃度が増すと**自動的に**換気量を増やし、室内空気の清浄性を確保し、その後通常運転に戻ります。

- ※ 普段の操作としての作業はございません。
- ※ 大勢のお客様がいらっしゃる時や、焼肉などの臭いの多いお食事の時なども自動的に急速運転を開始し、その後自動的に通常運転に戻ります。

エアフィルター

エアフィルターは、**6ヶ月に1度点検と清掃**をして下さい。
フィルターの水洗いはできません。掃除機等で汚れを吸い取ります。裏面のフィルター交換マニュアルを御参照ください。フィルターの交換時期は、地域の空気環境により多少の差はありますが、1年～3年に1度の交換をお勧めしています。（地方により外気の状態によって使用年数は変わります。）
交換のときは、**建築会社**、又は**オカトミ**へご連絡ください。

- ※ オカトミではフィルターのお掃除時期を半年に一度お知らせするサービスを実施しております。
- サポート用メールアドレス「support@delite.jp」へご連絡下さい。件名を『メンテナンス登録』とし、本文に氏名と御住所をご記入の上ご送信下さい。「support@delite.jp」からのメールを受信できる様、ドメイン設定を解除していただくか、弊社ドメイン『delite.jp』を受信リストに加えていただきますよう、お願い申し上げます。

室内排気口

室内にある排気口の上に物を置かないで下さい。
押入やクローゼット内部の排気口の上には、スノコなどを置いてご利用下さい。

排気口から異音聞こえたら

電源を切り、販売店か建築会社へご連絡ください。送風機に異物やタールが付着した場合や、ベアリングの磨耗などによって異音が発生することがあります。**DSDD** が停止中は代替処置として、窓を開くか、レンジフードファンを運転してください。

停電時は2時間に1度程度の目安で窓の開閉による換気を行って下さい。