



フィルターメンテナンスマニュアル

1. セントラル換気システム 『デライト』の役割

換気装置『デライト』の最大の役割は、居室内の空気を『**清浄な状態**』に保つことです。
お住まいになるの方の健康と安全の維持のため、以下のことを実施くださるようお願い致します。

2. フィルターメンテナンス

フィルターは外気をろ過して汚れますので、半年に一度の清掃及び点検が必要です。

3. フィルター交換の目安



通常の清掃で十分な状態



真っ黒で汚れが取れない状態（交換が必要です）



4. 吸気フィルターの取り外し・清掃方法



(ア) デライト本体のスイッチを切ります。

(イ) フードをフードアダプター（ステンレス製の四角い枠）から取り外します。（アダプターのフック4個にフードの壁面にある時計型の穴を引っ掛けてあります）

(ウ) フィルターをエルボーからゆっくりと引き抜いて取り外します。

(エ) エルボーの口をビニール袋と輪ゴム等で塞ぎます。（ゴミ等の侵入を防ぎます）

(オ) フィルターの汚れを掃除機等で吸い取ります。ガソリンスタンドなどで圧搾空気を使って汚れを吹き飛ばすと更に効果的です。 **※水洗いはできません。**

(カ) 逆の手順でフィルター・フードを元の位置に戻して、デライト本体のスイッチを入れます。

5. 交換のときは・・・

施工された建築会社へご連絡下さい。