

必ずお読み下さい

第3種セントラル換気システム

デライト

第3種 セントラル換気システム



お客様用取扱説明書

電源

換気システムデライトは、24時間換気システムとして機能いたします。

お住まいの空気環境をCO²濃度で1000ppm以下にととのえるよう設計されています。

電源はお切りにならないようお願い致します。

建築基準法により常時換気が義務付けられています。

スイッチ

スイッチは強運転と弱運転の2種類の換気が出来るようになっています。

強運転では、約300～400m³/h

弱運転では、約150～300m³/h の換気が可能です。

大勢のお客様が見えたときなどは強運転で、

通常は、暖房や冷房の省エネルギーの観点からも、弱運転をお勧めしています。

弱運転で必要換気量を達成することができます。

エアフィルター

エアフィルターは、6ヶ月に1度点検をして下さい。

フィルターの汚れが薄いグレーになっていても問題は有りません。電気掃除機や圧搾空気で埃や塵を落としてお使いください。フィルターの交換時期は、地域の空気環境により多少の差はありますが、1年～3年に1度の交換をお勧めしております。（地方により外気の状態によって使用年数は変わります。）

交換のときは、**建築会社**、又は**オカトミ**へご連絡ください。

※メンテナンス時期をお知らせします。携帯電話かパソコンのメールアドレスをご登録下さい

support@delite.jp まで件名を『メンテナンス登録』、氏名をご記入の上ご送信下さい。

排気口

室内にある排気口の上に物を置かないで下さい。

押入やクローゼット内部の排気口の上には、スノコなどを置いてご利用下さい。

排気口から異音が聞こえたら

電源を切り、販売店か建築会社へご連絡ください。送風機に異物やタールが付着したりベアリングの磨耗などによって異音が発生することがあります。デライトが停止中は代替処置として、窓を開くか、レンジフードファンや浴室換気扇を運転してください。

停電時は2時間に1度程度の目安で窓の開閉による換気を行って下さい。

製造元 有限会社 オカトミ 電話 048-523-1306 F A X 048-523-1301

